

LD6 Manual de Operação

VERIPOS



| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | CRIADOR | VERIFICADO | APROVADO |
|---------|------------|--------------------------------|---------|------------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Α | 06.01.2015 | Versão em inglês para tradução | AR | RR | EM |



Índice

| 1 | INTR | INTRODUÇÃO | | | |
|---|------|---|----|--|--|
| | 1.1 | GERAL | 3 | | |
| | 1.2 | Abrangência | 3 | | |
| | | 1.2.1 Índice | 3 | | |
| | 1.3 | TERMOS E ABREVIAÇÕES | 4 | | |
| | 1.4 | CONVENÇÕES DO DOCUMENTO | | | |
| | | 1.4.1 Convenções tipográficas | | | |
| | | 1.4.2 Avisos especiais | | | |
| | 1.5 | HELPDESK DA VERIPOS | 6 | | |
| | 1.6 | SUPORTE ON-LINE DA VERIPOS (VOSS) | 7 | | |
| | 1.7 | HABILITAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USO | 7 | | |
| | 1.8 | RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | 8 | | |
| | 1.9 | TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 9 | | |
| 2 | OPEF | RAÇÃO DO LD6 | | | |
| | 2.1 | VĀRIAÇÕES | 12 | | |
| | 2.2 | O QUE SE DEVE E O QUE NÃO SE DEVE FAZER COM O LD6 | | | |
| | 2.3 | CONSTELAÇÕES DE SATÉLITES | 13 | | |
| | 2.4 | VISUALIZAÇÕES E CONTROLES | 14 | | |
| | 2.5 | INICIALIZAÇÃO DO LD6 | | | |
| | 2.6 | CONFIGURAÇÃO DO RECEPTOR DE BANDA L | | | |
| | | 2.6.1 Tensão da antena | | | |
| | | 2.6.2 Seleção do sinal regional | | | |
| | | 2.6.3 Personalizar Entrada da Frequência do Sinal do Usuário | | | |
| | | 2.6.4 Habilitar as correções da VERIPOS | | | |
| | | 2.6.5 Visualizar e Editar Estações de Referência | | | |
| | | 2.6.6 Visualizar o Status da Estação de Banda L | | | |
| | 2.7 | STATUS E CONFIGURAÇÃO DO RECEPTOR GNSS | | | |
| | | 2.7.1 Tensão da Antena | | | |
| | | 2.7.2 Status do Receptor GNSS | | | |
| | | 2.7.3 Configuração do GNSS | | | |
| | | 2.7.4 Módulo de Reinicialização | | | |
| | | 2.7.5 Restauração de Fábrica | | | |
| | | 2.7.6 Dicas | | | |
| | 2.8 | RECEPTOR MF SBX-4 | | | |
| | | 2.8.1 Status | | | |
| | | 2.8.2 Configuração de MF | | | |
| | 2.9 | RECEPTOR UHF | | | |
| | | 2.9.1 Monitoramento do Status do Canal e Resumo da Sintonização | | | |
| | | 2.9.2 Configuração | 36 | | |
| | 2.10 | Soluções do LD6 | | | |
| | | 2.10.1 Soluções | | | |
| | | 2.10.2Status | | | |
| | | 2.10.3Config | | | |
| | | 2.10.4NMEA | _ | | |
| | 2.11 | AÇÕES | | | |
| | | 2.11.1Apps (Aplicativos) | 47 | | |
| | | 2.11.2Calibrate Screens 1/2 (Telas de Calibração 1/2) | | | |
| | | 2.11.3Reboot (Reinicialização) | 49 | | |
| | | 2.11.4Factory Reset (Restauração de Fábrica) | 49 | | |
| | | 2.11.5Log off (Encerrar sessão) | | | |
| | 0.40 | 2.11.6Shutdown (Desativar) | | | |
| | 2.12 | SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) | | | |
| | | 2.12.1Day/Night Mode (Modo Diurno/Noturno) | | | |
| | | 2.12.2Status | | | |
| | | 2.12.3Configuração da porta COM de entrada/saída - E/S | | | |
| | | 2.12.4Rede | | | |
| | | 2.12.5Portas IP | บไ | | |




| | | 2.12.6Registro | 62 |
|---|------|---|----|
| | 2.13 | ARQUIVAMENTO DE DADOS | 63 |
| | | BACKUP DA CONFIGURAÇÃO DO LD6 | |
| 3 | | DLUÇÃO DE PROBLEMAS | |
| | | VISÃO GERAL DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | |
| | | 3.1.1 Hardware | |
| | | 3.1.2 Falhas de energia | 65 |
| | | 3.1.3 Falhas na habilitação/desabilitação | |
| | | 3.1.4 Falhas no sinal de Banda L | |
| | 3.2 | HELPDESK DA VERIPOS | |
| 4 | INFO | RMAÇÕES DE REFERÊNCIA | |
| | 4.1 | LICENÇA DE ACESSO AO SERVIÇO E FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE SERVIÇO | |
| | | 4.1.1 Licença de acesso ao serviço | |
| | | 4.1.2 Formulário de notificação de serviço | |
| | 4.2 | GRÁFICO DE COBERTURA GLOBAL | |
| | 4.3 | ESTRUTURA DO MENU DO LD6 | |
| | 4.4 | ADICIONAR UM SINAL DO USUÁRIO | |
| 5 | INFO | RMAÇÕES DE CONTATO | |
| - | 5.1 | HELPDESK DA VERIPOS | |
| | 5.2 | LOCALIZAÇÃO DE ESCRITÁRIOS DA VERIROS | 77 |



1 Introdução

1.1 Geral

Para orientação de instalação, consulte o Manual de Instalação do LD6 (AB-V-MA-00520 – somente em inglês).



Atualmente, o Manual de Instalação do LD6 está disponível somente em inglês.

Ao longo deste manual serão feitas referências ao Helpdesk da VERIPOS. O Helpdesk é proporcionado pela VERIPOS e é o primeiro ponto de contato para a assistência e consultas técnicas. Ele funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Os detalhes de contato podem ser encontrados no capítulo *Informações de contato*.

1.2 Abrangência

O Manual de operação do LD6 contém informações sobre a conexão da unidade, entrada do código de acesso e do sinal, portas COM e IP, e um guia de início rápido.

1.2.1 **Índice**

| Ca | apítulo | Conteúdo |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Introdução | Este capítulo estabelece o objetivo e o grupo alvo deste manual. Ele contém também uma lista das abreviaturas usadas e uma especificação das convenções do documento. |
| 2. | Operação | Este capítulo descreve detalhadamente as interfaces, a primeira inicialização, os indicadores de status, possíveis ações corretivas e como desativar o sistema. |
| 3. | Resolução de problemas | Este capítulo trata da detecção de falhas básicas e contém uma descrição detalhada de como informar sobre problemas ou dúvidas de operação ao Helpdesk da VERIPOS. |
| 4. | Informações de referência | Este capítulo contém informações adicionais sobre a configuração, listagens de ID da estação e uma lista das designações da porta Serial e IP. |
| 5. | Informações de contato | Este capítulo contém detalhes das informações de contato do Helpdesk da VERIPOS e dos escritórios da VERIPOS no mundo. |



1.3 Termos e abreviações

APEX Serviço de PPP GNSS da Veripos DGPS Differential GPS (GPS Diferencial)

DOP Dilution of Precision (Diluição da Precisão)

EIA Electronics Industry Association (Associação da

Indústria Eletrônica) (este documento usa a terminologia "RS" anterior que é amplamente

reconhecida no setor)

GDOP Geometric Dilution of Precision (Diluição da Precisão

Geométrica)

GLONASS Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema –

Sistema GNSS Russo

GPS Global Positioning System (Sistema de Posicionamento

Global)

GNSS Global Navigation Satellite System (Sistema Global de

Navegação por Satélites)

HDOP Horizontal Dilution of Precision (Diluição da Precisão

Horizontal)

Hz Hertz

LAN Local Area Network (Rede de Área Local)

Banda L Métodos de transmissão de dados de correção para

usuários móveis

MF Rádio de Média Frequência usado para transmitir dados

de correção

MHz Mega-Hertz

NMEA National Marine Electronics Association (Associação

Nacional Marítima e Eletrônica)

N/A Não aplicável

PDOP Positional Dilution of Precision (Diluição da Precisão

Posicional)

PPP Precise Point Positioning (Posicionamento por Ponto

Preciso)

PPS Pulso por Segundo

PRN Pseudo Random Noise (Ruído Pseudo-Aleatório)

RoHS Restrictions of Hazardous Substances (Restrições de

Substâncias Perigosas)

RTCM Radio Technical Commission for Maritime Services

(Comissão Rádio-Técnica para Serviços Marítimos)

SAL Service Access License (Licença de Acesso ao Serviço)

SBAS Satellite Based Augmentation System (Sistema de

Aumento Baseado em Satélite)

SD Standard Deviation (Desvio Padrão)

SNF Service Notification Form (Formulário de Notificação

de Serviço)



SNR Signal to Noise Ratio

(Taxa de Sinal/Ruído)

Spotbeam High Power L-Band Signal

(Sinal de Banda L de Alta Potência)

SS Signal Strength (Potência do Sinal)

Standard / Std Padrão/Std (abrev. em inglês) Sistema DGPD de

Frequência Única Veripos

SV Space Vehicle (Veículo Espacial)

Ultra Veripos PPP GNSS Service (Serviço PPP GNSS da

Veripos)

USB Universal Serial Bus (Barramento Serial Universal)
UTC Coordinated Universal Time (Tempo Universal

Coordenado)

VDOP Vertical Dilution of Precision

(Diluição da Precisão Vertical)

VERIPOS Fornecedor de serviços DGPS global VOSS Sistema de Suporte On-line da VERIPOS

W Watt

WAAS Wide Area Augmentation System (Sistema de Aumento

de Área Extensa)

WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment (Resíduos de

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)

WER Word Error Rate (Taxa de Erro de Palavra)

1.4 Convenções do documento

1.4.1 Convenções tipográficas

O texto em *itálico* ou **negrito** é usado para enfatizar determinadas partes da informação.

O *itálico* é usado também nas referências remissivas a outras partes do documento.

O **negrito** também é usado para indicadores e comandos de "botões" na tela sensível ao toque.

O "texto entre aspas" é usado quando são mencionadas telas de exibição no texto.

O texto em Monospace é usado nas sequências de entrada/saída de/para o dispositivo.



1.4.2 Avisos especiais

| — / ALERTAS |
|--|
| Um alerta indica o risco de ferimento físico ou grave |
| dano no hardware. |
| |
| —(!) ATENÇÃO ———————————————————————————————————— |
| Um aviso de atenção indica o risco de danos no hardware. |
| |
| — 1 OBSERVAÇÃO — |
| Uma observação mostra uma informação importante que lhe |

1.5 Helpdesk da VERIPOS

A VERIPOS incentiva todos os usuários a informar o mais rapidamente possível sobre problemas ou dúvidas na operação ao Helpdesk, para que possam receber assistência.

O Helpdesk da VERIPOS é o primeiro ponto de contato para consultas técnicas e informação sobre falhas. Ele funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Os detalhes de contato do Helpdesk estão no capítulo *Informações de contato*.

Para assistência na resolução de problemas básicos consulte o capítulo Resolução de problemas. Recomendamos que o contato inicial com o Helpdesk seja realizado por e-mail.

Os usuários podem também criar um registro de falha no site. Isso assegurará que os detalhes de contato e a descrição da falha sejam registrados corretamente.

O operador em serviço está treinado para fornecer assistência direta para a maioria das dúvidas e problemas, e pode solicitar à equipe técnica que forneça suporte para problemas mais complexos.



1.6 Suporte on-line da VERIPOS (VOSS)

A VERIPOS possui um sistema de atendimento ao cliente on-line chamado VOSS (sistema de suporte on-line da VERIPOS).

A VERIPOS recomenda aos usuários a consultar frequentemente os anúncios realizados neste sistema.

O VOSS possui um recurso para criar registros de falhas que são, em seguida, enviados automaticamente ao Helpdesk da VERIPOS.

A url do VOSS é: http://help.veripos.com

O VOSS possui uma ajuda e assistência abrangentes que fornece:

- atualizações de notificações e disponibilidade de serviços da VERIPOS
- base de dados de conhecimento
- resolução de problemas
- downloads
- relatórios de falhas on-line.

1.7 Habilitação do equipamento para uso

Os sinais de correção da VERIPOS são fornecidos como um serviço pago.

Para que o equipamento decodifique as correções e as posições de saída ele deve estar habilitado. Para isso, o usuário deve introduzir um código de acesso fornecido pelo Helpdesk da VERIPOS.

Quando não estiver em uso, alguns contratos podem permitir a desabilitação do serviço. O procedimento de habilitação/desabilitação é detalhado na seção 2.6.4.



OBSERVAÇÃO -

Para usar os sinais de correção da VERIPOS <u>é obrigatório</u> haver um contrato entre a empresa do usuário e o Departamento de operações da VERIPOS. A VERIPOS chama este serviço de uma licença de acesso ao serviço (**SAL**).

Para evitar atrasos, os usuários devem registrar o número SAL associado com o equipamento da VERIPOS.

O Helpdesk não está autorizado a expedir um código se não houver uma SAL ativa e se o seu número de referência não puder ser determinado.



1.8 Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos

A diretiva WEEE obriga os fabricantes, distribuidores, varejistas e importadores radicados na UE a retornar os produtos eletrônicos no fim da sua vida útil. Uma diretiva irmã, a RoHS (Restrições de Substâncias Perigosas, na sigla em inglês), complementa a anterior, proibindo a presença de substâncias perigosas específicas em produtos na fase de projeto. A diretiva WEEE inclui todos os produtos da VERIPOS importados na UE a partir de 13 de agosto de 2005. Os fabricantes, distribuidores, varejistas e importadores radicados na UE estão obrigados a financiar os custos de recuperação dos pontos de coleta municipal, reutilização e reciclagem de porcentagens especificadas conforme os requisitos da WEEE.

Instruções de descarte da WEEE pelos usuários na União Europeia. O símbolo mostrado abaixo está no produto ou na sua embalagem, indicando que este produto não deve ser eliminado junto com outros tipos de resíduos. Em vez disso, o usuário é responsável por eliminar seu equipamento entregando-o em um local de coleta determinado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

A coleta separada e a reciclagem do seu equipamento ajudará na conservação dos recursos naturais e garantirá que ele seja reciclado de modo a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para mais informações sobre centros de reciclagem, entre em contato com a administração local da prefeitura, o serviço de coleta de lixo doméstico ou o fornecedor do produto.





1.9 Termo de isenção de responsabilidade

A VERIPOS não aceita nenhuma responsabilidade por prejuízos ou danos no sistema, no navio ou no pessoal devido a esquemas, instruções ou procedimentos não elaborados por ela.

Copyright © 2004-2014 VERIPOS.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta documentação pode ser reproduzida ou transmitida, de nenhum forma ou por nenhum meio, seja ele eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, ou qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem uma licença da VERIPOS como detentor do copyright, garantindo essa permissão. As solicitações dessa licença devem ser enviadas à Veripos House, 1B Farburn Terrace, Dyce, Aberdeen, AB21 7DT, Reino Unido.

Não existe direito a nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, e nenhuma responsabilidade ou garantia será aceita pela VERIPOS ou por qualquer um dos seus escritórios, funcionários, agentes ou conselheiros, em relação à precisão ou completude das informações aqui contidas. A VERIPOS não aceita nenhuma responsabilidade por perda ou garantia decorrente da confiança nas informações contidas nesta documentação.



Está página foi deixada em branco intencionalmente.



2 Operação do LD6

Os controles para o trabalho com o LD6 estão disponíveis no painel frontal com tela sensível ao toque.

Use a tela sensível ao toque do LD6 para configurar a unidade.

Ela possui uma tela inicial (Home) ou principal.



Descrição

A Unidade Móvel Integrada LD6 (IMU) é usada offshore em navios para fornecer os Serviços de Posicionamento por Satélite de alta precisão da VERIPOS.

Opcionalmente, o LD6 pode ser equipado para executar o software Verify QC ou o Orion DP.

Podem ser instalados módulos na unidade para receber:

- Dados de posicionamento por satélite GNSS
- Dados de aumento do posicionamento por satélite de banda L das transmissões por satélite geoestacionário
- Dados de aumento de posição de Radiofarol MF opcional
- Dados de aumento de posição UHF opcional



Somente uma placa receptora GNSS pode ser instalada no LD6.

O LD6 deve ter instalada uma memória RAM de 2 Gb para ser usado com o Verify QC integrado.

A unidade LD6 suporta todos os serviços de dados de aumento de posição da VERIPOS.



Podem ser calculadas até três soluções de posição simultâneas (dependendo dos serviços da VERIPOS habilitados). Uma delas pode ser uma solução de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP).

O LD6 suporta a mudança entre soluções PPP de alta precisão (sujeito a estabilização antes da posição ser enviada).

Depois de configurado, o LD6 seleciona automaticamente a melhor solução disponível para o envio, com recuperação automática para a próxima melhor solução.


São suportadas diversas mensagens com envios configuráveis de dados de posição das portas no formato NMEA (V3).

Para sincronização, uma mensagem ZDA pode ser enviada para ser usada com a saída de 1 PPS.

O LD6 suporta as saídas RS 232 e 422 das portas com isolamento galvânico e saída para LAN.

2.1 Variações

- Os modelos do LD6 com placa receptora GPS pode operar com um sistema de posicionamento DGPS completo, capaz de computar DGPS de múltiplas referência e pode usar as soluções Apex ou Ultra da VERIPOS capazes de enviar dados de posição no formato NMEA.
- As variações com um módulo MF instalado permitem que o LD6 seja capaz de receber correções de terceiros diretamente de estações de referência locais (onde estiver disponível).
- As variações com o módulo UHF permitem que o LD6 receba correções por transmissão UHF, onde estiver disponível.





2.2 O que se deve e o que não se deve fazer com o LD6

FAÇA

- <u>Use</u> o controle **Shutdown** (Desativar) (no menu *Actions* (Ações)
 do LD6 ANTES de desligar a alimentação elétrica. Espere até a tela
 do LD6 ficar em branco antes de desligar a eletricidade.
- Tenha cuidado para não obstruir os painéis de ventilação laterais do túnel de refrigeração com ajuda de ventilador.
- Use somente adaptadores de cabo cruzado para entrada/saída fornecidos pela VERIPOS. Isto é importante especialmente para cabos seriais RS232/422, quando são usados adaptadores de RJ45 para D9 diferentes.
- Conecte o adaptador de rede Crossover LAN somente em uma porta LAN do LD6. A fiação do adaptador não é compatível com portas COM seriais.

NÃO FAÇA

- Não carregue um software no LD6 que não for da VERIPOS, por exemplo, como parte da versão do LD6. Isso pode comprometer seriamente o funcionamento do sistema.
- Não introduza um dispositivo de memória USB sem antes de escaneá-lo com um antivírus.
- Não ative os botões de restauração na parte traseira da unidade se não for orientado por um representante da VERIPOS.
- Não remova o dongle do QC quando estiver usando o LD6 no modo QC.

2.3 Constelações de satélites

Ao configurar o LD6, os usuários devem escolher que constelações de satélites serão usadas pela placa receptora GNSS.


A placa GNSS interna é pré-configurada para ser usada com as constelações de satélites **GPS** ou **GPS+GLONASS**.



2.4 Visualizações e controles



Figura 1. LD6



LD6 Front Panel Controls

- 1 Labels with Unit ID (above) and phone number to Helpdesk (below)
- 2 Front panel speaker
- 3 3 x USB 2.0 sockets
- 4 Screen brightness control
- 5 Volume control (press to mute/un-mute)
- 6 Colour touchscreen display
- 7 Front panel power on/off switch (with security cover)
- 8 Removable handle (one on each side)

Figura 2 Controles do Painel Frontal do LD6



OBSERVAÇÃO

O áudio não está implementado no LD6.




Figura 3 Conectores do Painel Traseiro do LD6



— 1 OBSERVAÇÃO

Anteriormente, uma antena GA-530 GNSS poderia ter sido fornecida, se o Glonass não fosse requerido. Agora, a V460 é a antena padrão usada para sinais GNSS no LD6, independente de se o Glonass for requerido ou não.

A saída de vídeo é usada somente com o software Verify-QC e Orion.

Se estiver usando uma antena combinada Banda L/GNSS (por ex.: V460), conecte-a na entrada da placa receptora de Banda L. Remova a terminação da saída RF da placa de Banda L e ligue a entrada RF da placa GNSS no conector de saída RF da Banda L, usando o cabo fornecido.




Figura 4 LD6 com antena GNSS/Banda L combinada e cabo de ligação conectado



2.5 Inicialização do LD6

Verifique se o LD6 foi instalado corretamente.

Quando for necessário, consulte o *Manual de Instalação do LD6 e o Guia de Instalação do Cabo Coaxial e da Antena.*



O Manual de Instalação do LD6 e o Guia de Instalação do Cabo Coaxial e da Antena estão disponíveis somente em inglês.

Estes documentos são fornecidos com a unidade ou podem ser baixados no formato .pdf do sistema de suporte on-line da VERIPOS (VOSS) no:

http://help.veripos.com

Conecte a alimentação elétrica na parte traseira da unidade. Ligue o interruptor de alimentação.

Espere alguns minutos a realização do autoteste.

Se o teste for realizado com sucesso, será exibida a tela inicial ou principal.

O LD6 está desabilitado na primeira inicialização. Antes de selecionar um sinal e de habilitar a unidade, o ícone da Banda L estará na cor vermelha.

Um Guia de Início Rápido para a inicialização do LD6 pode ser encontrado na Seção 4.

Se houver algum problema, consulte o capítulo *Resolução de problemas* deste manual.




Figura 5 - Tela Principal do LD6



Tecla

- 1 ID da Unidade LD6
- 2 S Sincronização do sinal da Banda L Verde = sim, Vermelho = não sincronizado com o sinal
- 3 E Correções da VERIPOS Verde = habilitado Vermelho = não habilitado
- 4 Indicador da potência do sinal da Banda L
- 5 Botões da tela sensível ao toque para acessar a placa da Banda L, placa do GNSS, as placas opcionais MF (Receptor de radiofarol SBX) e UHF ADL, informações e controles. Os botões fornecem acesso a cada receptor (quando instalado).
- 6 Visor da hora do LD6 (UTC)
- 7 Os botões em vermelho indicam que as placas não estão configuradas corretamente ou possuem uma falha, e não estão funcionando nos limites corretos.
- 8 Actions (Ações) Desativar, Encerrar sessão, Reinicializar, Restauração de Fábrica ou Calibração das telas 1 e 2 do LD6, e Iniciar Aplicativos.
- 9 Solutions (Soluções) Status, incluindo a posição atual, selecionar a solução PPP requerida, configuração da solução e seleção da saída NMEA.
- 10 **Settings (Configurações)** Configurar as portas de envio de posição, estações de referência e configuração da rede.

Figura 5 Mostra a tela sensível ao toque do LD6 habilitado Quatro das seis bays traseiras estão equipadas com placas receptoras. Duas bays são para uso futuro.

A página inicial da tela sensível ao toque do LD6 exibe o número de ID da Unidade (parte superior esquerda).

A hora é mostrada no Tempo Universal Coordenado (UTC), no formato de 24 horas (parte superior direita).

Cada um dos quatro botões superiores da tela sensível ao toque correspondem a um receptor ou placa hospedada nas bays, localizadas na parte traseira do LD6. As unidades LD6 podem não ter todas as placas instaladas.



Somente quando uma placa receptora estiver presente, um botão será exibido na tela sensível ao toque.

A configuração de cada uma das placas receptoras instaladas e em funcionamento é feita no painel frontal da tela sensível ao toque (*Figura 2*). Selecione o botão correspondente na tela.



2.6 Configuração do receptor de Banda L

Esta seção descreve como fazer a Seleção de um Sinal, introduzir o Código de Acesso, selecionar uma Estação RTCM, ajustar a tensão da antena e visualizar as informações de Status da Banda L.

2.6.1 Tensão da antena

A potência da antena deve ser comutada para **on** (ligada) (*Home/LBand/Antenna is off* (Inicial/BandaL/Antena desligada)) quando a placa de Banda L está conectada **diretamente** a uma antena de Banda L. A potência da antena deve ser comutada para off (desligada) quando o LD6 estiver conectado a um divisor de sinal ou a outro equipamento externo.

2.6.2 Seleção do sinal regional

Preparação

Para receber as correções da VERIPOS, selecione um sinal de satélite geoestacionário que cubra a área de operação do navio. Um gráfico mostrando os nomes dos sinais do serviço da Veripos e a Cobertura global pode ser encontrado na Seção 4 Informações de referência.

Existem cópias e informações atualizadas do serviço disponíveis no sistema de suporte on-line da VERIPOS (VOSS) no:

http://help.veripos.com

Você tem que saber o(s) sinal(is) da VERIPOS que cobre(m) a área geral de operação do navio.

Para assegurar que a seleção do sinal seja correta, ao configurar o LD6 use o programa **VeriChart**.

Ele pode ser baixado gratuitamente no VOSS e permite aos usuários da VERIPOS gerar seus próprios gráficos de informação regional.

Sinal


Um gráfico mostrando os nomes dos sinais e a cobertura está disponível no capítulo *Informações de referência* - 'Gráfico de cobertura global'.

| Sinal | Cobertura | |
|--------|---|--|
| 143.5E | Ásia, Ásia Austral, Oceano Índico | |
| POR | Ásia Oriental, Ásia Austral, Alasca | |
| IOR | Ásia, Oceano Índico, África Oriental, Golfo Pérsico, Mar Cáspio | |
| 25E | Mar do Norte, Mar Mediterrâneo, África, Golfo Pérsico, Mar Cáspio | |
| AORW | América do Norte, Golfo do México, América do Sul | |
| 98W | América do Norte, Golfo do México, América do Sul | |
| AORE | Mar do Norte, Mar Mediterrâneo, África | |


Existem gráficos de cobertura de sinal atualizados disponíveis no VOSS.



Depois de ligar o LD6, toque no botão LBand (Banda L).




A tela da Banda L é exibida:



Para selecionar um Sinal para receber as Correções da VERIPOS -


Consulte o Gráfico de Cobertura Global e selecione o sinal de satélite correto da sua área.

Toque no botão Config (Configuração):





A seguir, toque no botão **Beams** (Sinais) para visualizar ou modificar o sinal selecionado. Se o Sinal regional correto for mostrado, não será necessário fazer nenhuma edição.



Se for exibido "**No Beam**" (Nenhum Sinal) ou o sinal regional incorreto, selecione "**Edit**" (Editar) e selecione o sinal da sua região de trabalho.

Use as setas para cima/para baixo na tela para realçar e selecionar o sinal requerido.




Quando o nome do sinal requerido for realçado, toque no botão *Enable* (Habilitar) e, em seguida, em *Close* (Fechar).

Volte para a página *Home* (Inicial) do LD6.

O ícone de 'S' (Sync (Sincronizar)) mudará da cor vermelha para verde quando um sinal utilizável for selecionado corretamente e os sinais forem recebidos.

Para visualizar o status geral do sinal de Banda L e confirmar que um sinal está sendo recebido - selecione *Home/LBand/Status* (Inicial/BandaL/Status).





Confirme o '*Frame Sync*' (Sincronização do Quadro), '*Signal Lock*' (Acoplamento do Sinal) e as configurações do sinal selecionado,

Para uma operação confiável os valores de SS devem ser ≥ 38,0 dB/Hz.

2.6.3 Personalizar Entrada da Frequência do Sinal do Usuário

Os Sinais do Usuários só devem ser selecionados sob orientação da VERIPOS.

Os Sinais do Usuário não são usados na operação normal do LD6. A entrada personalizada de um Sinal do usuário é proporcionada para permitir que o usuário configure manualmente uma frequência de sinal e uma taxa de bits da recepção das correções da Banda L da Veripos.

As instruções completas da entrada do Sinal do Usuário podem ser encontradas na Secção 4 deste manual.

2.6.4 Habilitar as correções da VERIPOS

Baixe um Formulário de Notificação de Serviço no **http://help.veripos.com** e use-o ao entrar em contato com o Helpdesk para habilitar o código de acesso.

Fone: +44 1224 965900 E-mail: helpdesk@veripos.com

Vá até a página do Código de Acesso do LD6 *LBand/Access Info* (BandaL/Informações de Acesso)

Entre em contato com o Helpdesk da VERIPOS para solicitar a habilitação da unidade e informe:


- ID da Unidade
- Número da Licença de Acesso do Serviço (SAL)
- Informe os detalhes do tipo de Serviço(s) que deseja; por ex.:
 Standard, Standard², Ultra, Apex e Orion.



Somente quando o receptor de Banda L sincronizar com um sinal, as informações do código de acesso serão exibidas ou você poderá habilitar/desabilitar a unidade.



O Helpdesk habilitará os serviços do LD6 através de ondas de rádio. Visualize o Código de acesso fornecido pelo Helpdesk seguindo os passos abaixo:





O Estado do Acesso mostrará:

Enabled (Habilitado) para os serviços da VERIPOS solicitados Ou

Disabled (Desabilitado) para os serviços da VERIPOS.

Isso confirma se o(s) serviço(s) está(ão) habilitado(s) e é(são) recebido(s) pelo LD6 do sinal selecionado.

2.6.5 Visualizar e Editar Estações de Referência

Depois que o LD6 foi habilitado, as informações do RTCM da estação de referência da VERIPOS, estarão disponíveis.

A placa de Banda L do LD6 envia dois fluxos de dados de correções de RTCM:

RTCMa e RTCMb.

Eles podem ser configurados de forma independente e ambos podem ser selecionados para envio nas portas COM ou LAN do LD6.



Além disso, o **RTCMa** é usado internamente, fornecendo informações de correção para a computação da posição interna do LD6.

Recomendação

No fluxo de dados de **RTCMa** todas as estações de referência devem estar definidas como **habilitadas**. Os cálculos internos do LD6 determinarão automaticamente as melhores estações a serem usadas.


Use o **RTCMb** para enviar correções para equipamentos de terceiros. Dependendo da aplicação, pode ser necessário que o usuário selecione as estações apropriadas para este equipamento.

A seção a seguir descreve este processo.

Consulte uma lista de todas as estações da VERIPOS, com seu número de estação, nome e região, que pode ser baixada no http://help.veripos.com

Para habilitar ou desabilitar estações:

Na tela Home (Inicial) selecione **LBand/Config** (BandaL/Configurar) e selecione **RTCMa** ou **RTCMb**, e toque em **Edit** (Editar).



Use as setas para cima/para baixo para destacar o número da estação e o botão desabilitar para retirá-la de uso.





Ao finalizar a edição, toque no botão Close (Fechar).

O processo acima pode ser realizado para os dois fluxos de dados RTCMa e RTCMb.




As estações de referência no RTCMa são usadas internamente e também estão disponíveis para enviar sinais para outros dispositivos. Na maioria dos casos, a Veripos recomenda que todas as estações estejam habilitadas. O LD6 usará as **oito** estações **mais próximas**, desde que elas estejam em um raio de 1500 km da localização atual do usuário.


2.6.6 Visualizar o Status da Estação de Banda L

Para visualizar estações:

Vá até *LBand/Config* (BandaL/Configurar) e selecione o fluxo de dados de RTCM requerido e toque no botão View (Visualizar).




Deslize o seu dedo para cima e para baixo na tela sensível ao toque para visualizar mais estações disponíveis no Sinal ou para visualizar a lista de estações Desabilitadas.






Para visualizar o status do sinal de Banda L:

Na tela **Home** (Inicial) selecione **LBand/Status** (BandaL/Status). Revise o status do SNR, Sinal, Sincronização do Quadro, Acoplamento do Sinal, Potência do Sinal e se o LD6 está habilitado.



2.7 Status e Configuração do Receptor GNSS

A tela GNSS do LD6 controla a potência da Antena GNSS, mostra informações do status do receptor GNSS e proporciona acesso aos ajustes da configuração na tela *Home/GNSS* (Inicial/GNSS).



As opções incluem a capacidade de monitorar e modificar o receptor GNSS:

- Status visualizar informações do módulo, o status atual das saídas de posição e os SVs usados pela placa GNSS
- Config editar as configurações de PPS na placa GNSS
- Antenna voltage (Tensão da Antena) liga e desliga a antena do GNSS
- Module Reboot (Reinicialização do Módulo) usado somente com instruções ou pelo engenheiro da VERIPOS
- Factory Reset (Restauração de Fábrica) para ser usado somente sob instruções ou pelo engenheiro da VERIPOS
- Hints (Dicas) conselhos onde for necessário




2.7.1 Tensão da Antena

A potência da antena deve ser comutada para **on** (ligada) (*Home/GNSS/Antenna is off* (Inicial/GNSS/Antena desligada)) quando a placa GNSS está conectada **diretamente** a uma antena GNSS. A potência da antena deve ser comutada para off (desligada) quando o LD6 for conectado a um divisor de sinal com alimentação elétrica ou a outro equipamento externo.

2.7.2 Status do Receptor GNSS

Na tela Home (Inicial) toque no botão *GNSS/Status* para visualizar a tela 'Device Status' (Status do Dispositivo).

A tela '**Device Status**' mostra quantos satélites (SVs) estão sendo rastreados pelo GPS e pelas constelações GLONASS (opcional) com informações relativas à qualidade do monitoramento de Posição, NMEA e fluxos de dados não processados (Raw).



A tela de exemplo mostra uma placa GNSS com a capacidade para receber somente sinais de satélite GPS.


2.7.2.1 Constelação GLONASS

Quando a entrada da tela "GLO SV's tracked" (SVs GLONASS rastreados) mostrar **0** (zero), os serviços da VERIPOS que utilizam o GLONASS não estão disponíveis.

O receptor GNSS pode, *opcionalmente*, ser fornecido com a capacidade de receber informações de posição da constelação de satélites GLONASS. Quando os GLONASS SVs estão sendo rastreados pela placa AsteRx, a quantidade de SVs rastreados será exibida nesta página.



Toque no botão inferior **SV Info** (Informações de SV) para visualizar a tela 'SV Info'.



Toque em *View SV Info* (Visualizar informações de SV) para visualizar cada satélite na(s) constelação(ões).




Use as setas *Para cima/Para baixo* para mover-se entre os SVs e volte para a tela anterior com o botão *Back* (Voltar).

Quando os satélites GLONASS estão sendo rastreados, será mostrado um "R" no campo de número de SV.

2.7.3 Configuração do GNSS

Esta tela (*Home/GNSS/Config*) (Inicial/GNSS/Configuração) permite que o usuário acesse os Menus de Configuração do GNSS para os ajustes do perfil de polaridade PPS e as informações sobre os Marcadores de Evento.

2.7.3.1 Configuração do NMEA




Se estiver usando os Serviços da Veripos, as configurações da mensagem de saída das Soluções da Veripos são definidas em **Solutions/Config/NMEA** (Soluções/Configuração/NMEA).



A página GNSS/Config/NMEA Config

(GNSS/Configuração/Configuração do NMEA) é usada quando:


- O usuário requer um sinal de sincronização preciso (isto é, ZDA).
- O usuário está usando um backup de SBAS para a Solução da Veripos.





Se estiver usando um backup de SBAS, o usuário deve definir a opção NMEA Config (Configuração de NMEA) para as mesmas mensagens definidas nas Soluções 1, 2 ou 3 (dependendo da solução que estiver sendo enviada).


Use o botão *Edit* (Editar), as teclas de seta e o botão *Update* (Atualizar) para modificar as mensagens de saída selecionadas.




Toque em Close ao finalizar.



2.7.3.2 Configurações de PPS



Use o botão *Edit*, as teclas de seta e o botão *Enter* para modificar as configurações das características da polaridade de pulso, entre Low-to-High (baixa a alta) e High-to-Low (alta a baixa). Toque em *Close* ao finalizar.



2.7.3.3 Marcador de evento

A função de marcador de evento não está implementada no LD6.

2.7.4 Módulo de Reinicialização

Esta função faz uma reinicialização no módulo GNSS sem reinicializar outros módulos e o sistema completo do LD6. Ao usar esta função, todos os cálculos de posição serão restaurados.

2.7.5 Restauração de Fábrica

Use somente com instruções de um engenheiro da VERIPOS.


2.7.6 Dicas

Mostra onde encontrar mais informações de referências.




2.8 Receptor MF SBX-4

A placa MF SBX-4 (quando instalada) permite a recepção de Radiofarol Marítimo MF e correções diferenciais IALA que não são da VERIPOS.



Acesse em *Home/MF* (Inicial/MF) para a configuração do seu uso.



Quando for necessário, coloque o botão da potência da antena em **on** (ligado) (por predeterminação está em **off** (desligado)).

Quando a antena MF está conectada usando um divisor ou outro equipamento externo fornecendo potência DC para a antena, a potência pode ser definida como desligada.

Quando a potência da antena MF for ligada, pode ser necessário esperar alguns minutos antes de continuar a configuração.

2.8.1 Status

Toque no botão Status.

Ele mostra as telas de status do dispositivo da placa MF (MF-SBX4) e permite acessar as informações do Módulo da placa MF e os canais disponíveis para dados de correção.





A entrada RTCM mostra a duração da correção em segundos. No uso normal, ela será corrigida a cada poucos segundos.

Se o sinal MF RTCM for perdido, o tempo aumentará até 300 segundos e mostrará > 300 s.

2.8.1.1 Canal

Toque na seta *Channel* (Canal) para mostrar a tela de Monitoramento do Canal, com informações sobre o canal selecionado – Estação, Frequência, Taxa de bits, Potência do sinal (SS), Taxa de Sinal/Ruído (SNR) e Taxa de erro de palavra (WER).



Uma faixa de valores do canal MF normal é mostrada na tela acima.

Stat: número do ID exclusivo e nome da estação

Freq: Frequência da estação recebida

Rate: Taxa de transmissão de dados da transmissão

recebida.

SS: Potência do sinal recebido em dB μ V/m SNR: A taxa de sinal/ruído atual em dB/Hz

WER: Taxa de erro de palavra



2.8.1.2 Informações do Módulo

Toque na seta para exibir as informações do módulo SBX-4.



Ele fornece informações se o receptor MF está no modo AUTOMATIC, AUTODISTANCE ou MANUAL, além dos números de série e do firmware da placa do receptor SBX-4 MF.

2.8.2 Configuração de MF

Use a tela **Home/MF/Config** (Inicial/MF/Configuração) para editar o modo de operação da placa SBX-4, escolhendo entre Automatic, Auto distance e Manual.

A VERIPOS recomenda o uso no modo AUTOMATIC (AUTOMÁTICO).

Opções de modo de operação:

AUTOMATIC – busca o sinal mais forte

AUTO DISTANCE – configura a estação de referência MF mais próxima


Seleciona somente estações que estão na

base de dados do LD6.

OBSERVAÇÃO: não disponível no Modo QC.


MANUAL – o usuário introduz a frequência e a taxa de bits

Para alterar o modo de operação, toque no botão *Edit* para modificar a configuração do canal da placa.






Os modos AUTOMATIC e AUTO DISTANCE são selecionados entre as três opções usando as setas e o botão Update (Atualizar).




2.8.2.1 Introduzir a frequência de forma MANUAL

Ao selecionar uma frequência em modo manual, selecione primeiro o modo MANUAL e toque em *Update* e, em seguida, em *Close*.



Em seguida, use a seta *Manual Tuning* (Sintonização Manual) à direita para *Edit* a Frequência e, em seguida, *Bitrate* (Taxa de bits) para o canal requerido.



Após introduzir a Bitrate, pressione o botão *Update* e, em seguida, *Close*.



2.9 Receptor UHF

A placa receptora UHF é um receptor opcional.

A placa vem pré-configurada para ser usada com os sistemas da Petrobras.

O canais de 1 a 9 estão de acordo com as especificações da Petrobras.

Os canais de 10 a 12 estão disponíveis para configuração do usuário.

Toque no botão UHF na tela para exibir as opções de **Status** e **Config**.

O *Module Reboot* realizará uma reinicialização do módulo e salvará uma reinicialização completa do LD6.

O botão *Factory Reset* (Restauração de Fábrica) deve ser usado somente sob orientação da VERIPOS.

A opção *Hints* pode exibir conselhos importantes.

2.9.1 Monitoramento do Status do Canal e Resumo da Sintonização

Vá até *Home/UHF/Status/Module Info* (Inicial/UHF/Status/Informações do Módulo)




Exibe o número de série da placa UHF e a versão do firmware.

2.9.1.1 Monitoramento do Canal

A tela *UHF/Status/Channel* (UHF/Status/Canal) mostra o número do Canal, a Frequência e a taxa.

Ela é útil para monitorar a potência do sinal UHF.





Os recursos normais em uso são:


SS = Potência do Sinal

SNR = Taxa de Sinal/Ruído

2.9.1.2 Resumo da Sintonização

Tela UHF/Status/ e as teclas de seta

Exibe o número Canal usado, a Frequência introduzida, a taxa de transmissão de dados, o protocolo, a Modulação, FEC e a Sensibilidade.





2.9.1.3 Status do Dispositivo



Exibe o tempo decorrido, em segundos, da última sequência de RTCM recebida.

O valor fornece a indicação mais clara do link UHF.


Duração da correção > 30 segundos – o ícone da tela principal da UHF muda de verde para âmbar.

Duração da correção > 60 segundos – o ícone da tela principal da UHF muda para vermelho.

Quando o sinal RTCM UHF for perdido, o tempo aumentará até 300 segundos e mostrará > 300 s.

2.9.2 Configuração

A configuração é acessada em *Home/UHF/Config* (Inicial/UHF/Configuração)






Quando modificar a configuração da placa receptora UHF, o envio de dados UHF RTCM será interrompido.



Modifique a Frequência, Canal, Encaminhar Correção de Erro, Sensibilidade e Velocidade de Ligação usando os botões e setas na tela.



A seleção de Frequências existentes em relação aos números de canais pode ser feita se for apropriado.

Home/UHF/Config/Yes (Inicial/UHF/Configuração/Sim)

Use as setas para cima/para baixo para selecionar os números de canais pré-introduzidos e as frequências associadas.

2.9.2.1 Introduzir a frequência de forma MANUAL


Para introduzir manualmente dados de uma frequência UHF:

Home/UHF/Config/Yes/Tune/Edit (Inicial/UHF/Configuração/Sim/Sintonizar/Editar)





Selecione usando as setas para mostrar o número do Canal requerido e pressione o botão *Edit*.



Use os botões *Arrows* (Setas), *Previous* (Anterior) e *Next* (Próximo) para introduzir a Frequência requerida.

Depois de introduzir, toque no botão *Update* e, em seguida, no botão *Close*.

Agora, o canal introduzido manualmente pode ser selecionado para o uso:

Home/UHF/Config/Yes (Inicial/UHF/Configuração/Sim).

Selecione a combinação de número/frequência e toque em **Select** (Selecionar).





2.9.2.2 Link Speed (Velocidade da Ligação), FEC e Sensitivity (Sensibilidade)

Modifique a velocidade da ligação em *Home/UHF/Config/Yes/Tune/Link Speed (Inicial/UHF/Configuração/Sim/Sintonizar/Velocidade da Ligação.)*

Use os controles na tela para selecionar:

- Selecione a Link Speed em 4800 ou 9600 bps.
- Ligar ou desligar a Forward Error Coding (Encaminhar a Codificação de Erro)
- Selecione a Sensitivity em Low (Baixa), Medium (Média) e High (Alta).

Ao finalizar a introdução das informações, volte à seção **Status** (**Home/UHF/Status**) para revisar o atraso dos dados de RTCM e as configurações do canal aplicadas.

2.9.2.3 UHF – Module Reboot

A reinicialização do módulo reinicializará o módulo UHF sem interromper as outras placas receptoras.

Use somente quando o módulo UHF não estiver operando corretamente.

2.9.2.4 UHF – Factory Reset

Esta função deve ser usada somente sob orientação de um representante da VERIPOS. Todas as configurações do usuário serão excluídas.



2.10 Soluções do LD6

Dependendo dos serviços habilitados pelo código de serviço da VERIPOS (Código de acesso), o software e o processador do LD6 computarão **até três** soluções de posição diferentes, simultaneamente.

Somente UMA delas pode ser uma solução PPP.

Quando o Ultra e o APEX estiverem habilitados pelo código de serviço, o usuário seleciona manualmente que solução usará.

Consulte a seção 2.10.4 neste manual para mais detalhes sobre a seleção das sequências da solução NMEA em *Home/Solutions/NMEA* (Inicial/Soluções/NMEA).

Para a maioria das aplicações de posicionamento, recomendamos aos usuários selecionar a solução **Best** (Melhor).

As três soluções têm seus nomes atribuídos:

- Std (Standard (Padrão)) uma solução GPS Diferencial (DGPS) que utiliza somente satélites GPS
- Std² (Standard² (Padrão²)) uma solução DGNSS que utiliza ambos satélites GPS e GLONASS (quando estiver disponível na placa receptora GNSS)
- Best A melhor solução (alta precisão) atualmente disponível

Backups e saída da solução Best

Quando uma solução de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) da Veripos estiver disponível, ela normalmente será enviada como uma solução "Best".

Durante o estabelecimento do PPP ou se houver uma interrupção do serviço PPP, a saída da posição será comutada **automaticamente** para a próxima solução mais precisa. Deste modo, as soluções de GNSS Diferencial serão usadas como backup da solução PPP.


Além disso, por razões de comparação, uma solução GNSS Diferencial pode ser enviada de outra porta.



2.10.1 Soluções

Vá até *Home/Solutions* (Inicial/Soluções)

Em Solutions é possível acessar o Status, a Configuração e três configurações de saída dos fluxos de sinal NMEA.





OBSERVAÇÃO

A saída da solução do LD6 não está disponível no Modo QC.

- Status mostra as Informações Gerais, Posição, DOP, Máscara e Valores máximos da solução de posição atualmente selecionada; por ex.: Ultra.
- Config mostra os detalhes relacionados com cada solução e permite uma edição limitada dos valores da máscara, e habilitar a entrada de terceiros; por ex.: correções de Radiofarol MF.
- NMEA estes fluxos de mensagens podem ser selecionados como parte da saída do LD6 para o sistema dos navios e permite configurar até três fluxos de mensagens (Out1, 2 e 3), usando os seguintes tipos de mensagem:

GGA, GGX, VTG, GLL, GSA, GRS, GSV, GST, RMC, ZDA

Até três fluxos de mensagens podem ser classificados como 'Best', Std²' ou 'Std' (padrão) segundo a necessidade.

2.10.2 Status

As telas General Info, Position Info, DOP Mask Values e Max Values (Informações Gerais, Informações da Posição, Valores da Máscara DOP e Valores Máximos) fornecem informações relativas às configurações da solução que está sendo enviada atualmente pelo LD6.

General Info

Esta tela mostra o serviço da VERIPOS que está sendo usado atualmente, o Position Mode (Modo da Posição) e o número de satélites que está sendo usado para obter o envio da posição.



Position Info



Mostra as leituras de Lat (Latitude), Long (Longitude) e de Course (Curso) atuais da solução que está sendo enviada.

DOP Values

Mostra os valores de HDOP, PDP e VDOP.

DOP Mask Values

Mostra os valores das Máscaras de HDOP, PDOP e VDOP.

Max Values

Mostra a duração máxima do serviço que está sendo usado, a faixa máxima de uso de uma estação (se for a solução PPP, será exibido *not applicable* (não aplicável)) e os valores mínimos de SNR.


2.10.3 Config

O menu *Config* (Configuração) proporciona controles para selecionar que solução PPP é usada, a configuração da Elevation Mask (Máscara de Elevação) dos serviços DGPS disponíveis, as máscaras DOP dos serviços PPP e DGPS, e se o MF/UHF opcional estiver disponível, você poderá escolher entre habilitar ou desabilitar o uso de RTCM em cada módulo.


Solutions/Config/Elevation Mask (Soluções/Configuração/Máscara de Elevação)

Você pode editar a máscara de elevação de todos os serviços DGPS, como Standard e Standard². Para os serviços PPP, como Ultra ou APEX – a Máscara de elevação não pode ser configurada (**padrão 7º**).





Solutions/Config/DOP Mask (Soluções/Configuração/Máscara DOP)



Esta seção permite editar as configurações da máscara por serviço.

Use as teclas de seta para selecionar o serviço e, em seguida, selecione Edit para realçar e selecionar a elevação necessária e as configurações de máscara HDOP, PDOP e VDOP em graus.


Toque no botão *Edit* e use as setas **Para cima/Para baixo** e **Para Direita** para selecionar o(s) valor(es) de cada parâmetro. Toque no botão *Enter* ao finalizar.

Solutions/Config/Correction Input/Edit (Soluções/Configuração/Introduzir Correção/Editar)

Esta opção de menu é usada nas unidades do LD6 que possuem os receptores MF e/ou UHF.

Use este menu para Habilitar ou Desabilitar a(s) placa(s) receptora(s).





Use as setas para realçar a placa para **Enable** (Habilitar) ou **Disable** (Desabilitar) e use os botões na tela para completar a ação. Quando estão habilitadas, as correções recebidas por estes módulos serão incluídas na solução DGPS.


Solutions/Config/PPP Service (Soluções/Configuração/Serviço PPP)

Este item de menu é mostrado somente quando o Código de Acesso suporta diversos serviços PPP. Esta seção permite aos usuários escolher entre os serviços PPP de alta precisão.



OBSERVAÇÃO


O LD6 vai computar e enviar somente UMA solução PPP. Os usuários podem escolher entre soluções PPP de Alta Precisão, mas devem permitir a hora de convergência do serviço antes de enviar a posição de alta precisão.



Use o botão para mudar para o serviço de Alta Precisão requerido, para ser usado pelo algoritmo interno do LD6; por ex.: Apex.

O LD6 solicitará a confirmação dessa alteração. Uma caixa de alerta é mostrada para avisar o usuário de que a mudança entre soluções PPP causará um período de tempo (estabelecimento) em que ocorre uma perda de dados da solução PPP de saída.





2.10.4 NMEA

Use as setas à esquerda pra selecionar as Soluções 1, 2 ou 3.

Toque na seta Next (Próximo)

Use as setas para cima/para baixo à esquerda para selecionar se está solução deve ser **Best**, **Std**² ou **Std** (Padrão), conforme requerido/disponível.

Toque em *Next* e selecione as sequências de mensagem(ns) de saída.

Uma mensagem de notificação aparecerá se forem selecionadas múltiplas sequências de posição de saída (o que pode causar problemas operacionais).


Quando todas as mensagens requeridas para a solução estiverem selecionadas, toque na seta *Finish* (Finalizar).

O LD6 confirmará que você deseja restaurar a porta de saída.



OBSERVAÇÃO-

Durante a alteração pode não haver envio de dados de posição. Não será possível selecionar as duas sequências GGA e GGX, já que a GGX é uma saída da NMEA GGA com precisão de 7 dígitos decimais nos campos de latitude e longitude.





Are you sure?

This change requires a reset of the algorithms output port and may lead to a loss of position data.

Yes


No



2.11 Ações

Na página Home, selecione Action (Ação).

O menu abaixo será exibido.



Use os botões na tela para realizar as ações.

Determinadas ações, como Restauração de Fábrica, só devem ser realizadas com instruções de um técnico da Veripos.


Os detalhes abaixo abrangem as ações mais usadas.

2.11.1 Apps (Aplicativos)

Os seguintes aplicativos podem ser iniciados com o botão Apps em Home/Actions/Apps (Inicial/Ações/Aplicativos):



O ícone **Apps** estará disponível somente se um monitor VGA estiver conectado ao LD6.





2.11.1.1 Launch /Close Orion (Iniciar/Fechar Orion)

Com esta ação, o usuário iniciará o aplicativo Orion DP integrado.




OBSERVAÇÃO

O ícone ficará na cor cinza se já estiver em uso ou se for iniciado outro aplicativo.

Se você necessita disponibilizar o botão iniciar, primeiro, saia do aplicativo que estiver utilizando, isto é, o Verify QC integrado.

Se o programa Orion está sendo executado, a opção **Close Orion** (Fechar Orion) estará disponível no menu **Apps**:



Para mais detalhes sobre o uso deste software, consulte o manual **Verify Orion**.

2.11.1.2 Launch QC Mode (Iniciar o Modo QC)

Esta opção inicia o software Verify QC (requer que o Dongle USB esteja conectado ao LD6 antes de iniciá-lo).



OBSERVAÇÃO

O ícone ficará na cor cinza se já estiver em uso ou se for iniciado outro aplicativo.

Saia do aplicativo que está sendo utilizado para disponibilizar o botão iniciar.

Para mais detalhes sobre o uso deste software, consulte o **manual do Verify QC para o LD6**.



Atualmente, o Manual do Verify QC para o LD6 está disponível somente em inglês.



2.11.1.3 File Manager (Gerenciador de Arquivo)

A função e o botão File Manager só estão disponíveis se o LD6 estiver no Modo QC.

O uso do File Manager está descrito no Manual do Verify QC para o LD6.

2.11.2 Calibrate Screens 1/2 (Telas de Calibração 1/2)

Toque nestes botões quando estiverem exibidos e siga as instruções para calibrar a tela sensível ao toque.



NOTE -

A **Tela de Calibração 2** será exibida somente quando um monitor externo estiver conectado ao LD6.

2.11.3 Reboot (Reinicialização)

Toque para reinicializar o LD6.

2.11.4 Factory Reset (Restauração de Fábrica)

Toque para realizar uma Restauração de Fábrica do LD6. Usar sob orientação de um técnico da Veripos.

2.11.5 Log off (Encerrar sessão)

Toque para encerrar a sessão do software do LD6. Usar sob orientação de um técnico da Veripos.


2.11.6 Shutdown (Desativar)

Para desativar o LD6, vá para Actions/Shutdown/Yes (Ações/Desativar/Sim)



2.12 Settings (Configurações)


Acesse em Home/Settings (Inicial/Configurações)



Esta seção fornece informações sobre os controles para:

- configurar as portas E/S seriais
- configurações da rede IP
- alternar entre tela Diurna/Noturna
- Status
- entrar no modo Administrador
- visualizar o status do LD6.

2.12.1 Day/Night Mode (Modo Diurno/Noturno)




Para configurar a alternância Diurno/Noturno da tela do LD6, pressione o "ponto" amarelo para mudar a exibição da tela entre diurna/noturna. Quando estiver no modo noturno, o "ponto" amarelo é mostrado mais distante (menor) e com uma sombra mais escura.



2.12.2 Status


Fornece acesso ao status geral do sistema do LD6. Use a tecla de seta para direita para revisar:

- versão do aplicativo do sistema
- velocidades do ventilador
- leituras do sensor de temperatura
- recursos do sistema.





2.12.3 Configuração da porta COM de entrada/saída - E/S



É usada para acessar a configuração das quatorze portas COM. As configurações padrão da porta são:

| PORTA | Dispositivo/Fluxo de Dados | Protocolo | LAN |
|-------|-------------------------------|------------------|-------|
| COM1 | LBAND - RTCMa | RS232 9600 8N1 | 9001 |
| COM2 | Solution 1 | RS232 9600 8N1 | 19016 |
| COM3 | GNSS - Raw | RS232 115200 8N1 | 9012 |
| COM4 | LBAND - RTCMb | RS232 9600 8N1 | 9002 |
| COM5 | GNSS - NMEA | RS232 9600 8N1 | 9011 |
| COM6 | MF – RTCM | RS232 4800 8N1 | 9031 |
| COM7 | UHF - RTCM | RS232 38400 8N1 | 9051 |

As portas COM de 8 a 14 não estão configuradas por padrão.

A Veripos recomenda o uso das configurações padrão da porta sempre que isso for prático.

As alterações nas configurações padrão da porta devem ser registradas, de modo que elas possam ser reinstaladas facilmente se for necessário substituir uma unidade ou realizar uma restauração de fábrica.

COM6 e **COM7** são configuradas quando os módulos receptores associados (MF e UHF) estão instalados.

2.12.3.1 Configurações padrão da porta do LD6

COM1 – Lband RTCMa Output – Veripos Corrections (COM1 – Saída Banda L RTCMa – Correções da Veripos)

A saída **LBAND - RTCMa** é usada normalmente para fornecer correções ao Verify QC ou outros equipamentos da VERIPOS.

Os mesmos dados RTCM são fornecidos para os cálculos internos do LD6.



A Veripos recomenda que <u>todas as estações de referência estejam</u> habilitadas no RTCMa.

Todos os algoritmos da Veripos são concebidos para selecionar, automaticamente, as melhores estações para serem usadas no cálculo.

COM2 – NMEA Solution 1 Position Output (COM2 – Saída de Posição da Solução 1 NMEA)

A **Solution 1** é a principal saída de posição do NMEA e é usada para fornecer dados de posição para o equipamento dos usuários.

A escolha de cálculos e as mensagens do NMEA são configuradas usando o menu *NMEA*, que é acessado através do botão *Solutions* (Soluções) na página Home (Inicial). Por padrão, o "Best" (melhor) cálculo e a mensagem de NMEA GGA são configuradas.

COM3 – Raw GNSS Output – Verify QC (COM3 – Saída Raw GNSS – Verify QC)

A saída GNSS - Raw está reservada para uso com o Verify QC.

Ela não deve ser usada para nenhum outro fim sem, antes, consultar o Helpdesk da VERIPOS.



A taxa de transmissão de dados <u>não pode ser reduzida abaixo</u> de 57600 bauds – uma configuração inferior causaria perda de dados.

Para instalações com cabos compridos, é preferível usar uma interface LAN em vez de uma RS232.

COM4 – LBand RTCMb Output – User applications (COM4 – Saída Banda L RTCMb – Aplicativos do usuário)

A saída **LBAND - RTCMb** é usada normalmente para fornecer correções ao equipamento dos usuários.

Isso permite que o usuário habilite/desabilite as estações de referências quando requerido pelo seu equipamento, sem afetar de forma negativa as soluções internas. Pode ser necessário realizar alterações no protocolo de transmissão se for necessário instalar cabos longos.

COM5 – GNSS NMEA ZDA Message, direct from GNSS Receiver (COM5 – Mensagem GNSS NMEA ZDA, direto do Receptor GNSS)

A saída **GNSS – NMEA** é usada somente para fornecer dados de registro de tempo NMEA ZDA para usar junto com o pulso de 1 pps. A mensagem sai diretamente do receptor GNSS para garantir a melhor sincronização possível com o pulso de 1 pps.



Não faça nenhuma alteração na configuração do receptor GNSS sem antes consultar a VERIPOS.

COM6 – MF RTCM Output (COM6 – Saída MF RTCM)

A saída **MF – RTCM** fornece dados de correção RTCM da estação MF. O seu uso principal é como <u>um backup do Verify QC</u>, quando todas as outras fontes de correção falharam ou foram desabilitadas.

COM7 - UHF RTCM Output (COM7 - Saída UHF RTCM)

A saída **UHF – RTCM** fornece dados RTCM da estação UHF, quando está em uso.

As correções podem ser enviadas para serem usadas pelo Verify QC ou por equipamentos de terceiros.

(Esta opção está projetada para suportar a cadeia UHF da Petrobras, no Brasil. Os usuários que forem utilizar outros aplicativos devem consultar o Helpdesk da VERIPOS.)

Mais detalhes para todas as portas podem ser encontrados na Seção 4.

2.12.3.2 Opções de E/S Disponíveis no LD6

| Dispositivo | Fluxo de Dados | Função |
|------------------|----------------|---|
| I DAND I DD4 | RTCMa | Saída principal de dados RTCM do receptor de Banda L. O mesmo fluxo de dados é usado para computações internas. |
| LBAND:LBR1 | RTCMb | Saída secundária de dados RTCM do receptor de Banda L. |
| | Config | Use somente sob orientação da Veripos Observação 1 |
| | NMEA | Dados de registro de tempo NMEA ZDA. Somente para uso com pulso de 1 pps |
| GNSS:AsteRx2 | Raw | Dados Raw GNSS Somente para uso com Verify QC |
| | Config | Use somente sob orientação da Veripos Observação 1 |
| MF:SBX4 | RTCM | Dados RTCM do receptor MF. |
| | Config | Use somente sob orientação da Veripos Observação 1 |
| UHF:PacificCrest | RTCM | Dados RTCM do receptor UHF. |
| | Config | Use somente sob orientação da Veripos Observação 1 |
| RTCM em 1 | Veripos | Entrada de dados RTCM externos da Veripos |



| | Terceiros | Entrada de dados RTCM externos de Terceiros |
|--------------|-----------|--|
| RTCM em 2 | Veripos | Entrada de dados RTCM externos da Veripos |
| | Terceiros | Entrada de dados RTCM externos de Terceiros |
| RTCM em 3 | Veripos | Entrada de dados RTCM externos da Veripos |
| | Terceiros | Entrada de dados RTCM externos de Terceiros |
| Soluções 1 | NMEA | Saída 1 de dados de posição NMEA Observação 2 |
| Soluções 2 | NMEA | Saída 2 de dados de posição NMEA Observação 2 |
| Soluções 3 | NMEA | Saída 3 de dados de posição NMEA Observação 2 |
| Entrada Gyro | Head | Entrada de curso da Gyro, para uso com o Orion. Deve estar no formato NMEA HDT ou THS. |

2.12.3.3 Saída NMEA


Ao configurar as saídas de posição NMEA, as portas COM e o protocolo são selecionados para cada uma das três soluções (1, 2 e Out3) na tela **Settings/I/O** (Configurações/ E/S).

Home/Solutions/NMEA (Inicial/Soluções/NMEA)



Atribui um serviço (Best, Std² ou Std) a cada solução.






Em seguida, selecione as mensagem de NMEA necessárias para cada:

2.12.3.4 Saídas de Fluxo de Dados Múltiplos

Os usuários podem enviar mensagens idênticas para portas diferentes. Primeiro, selecione uma porta COM do LD6 não atribuída; por ex.: COM14.

Use as setas em **Settings/I/O** para realçar a porta:




Pressione *Next* e use as setas para selecionar os fluxos de dados para enviar a essa porta.


Quando for necessário diversas saídas do LD6 do mesmo fluxo de dados/dispositivo, somente será necessário atribuir o mesmo fluxo de dados às portas. Cada porta pode usar um protocolo diferente.

Todos os dados de entrada RTCM externos são disponibilizados para os cálculos internos do LD6. Os dados externos RTCM também estão disponíveis na conexão de Ethernet para uso, por ex., no Verify QC.



2.12.3.5 Pinagem do cabo serial do LD6





| DB9 | RS-232 | RS422 |
|-----|----------------|----------------|
| 1 | Não conectado | Não conectado |
| 2 | TxD | Tx(-) |
| 3 | RxD | Rx(-) |
| 4 | Não conectado | Não conectado |
| 5 | Terra do sinal | Terra do sinal |
| 6 | Não conectado | Não conectado |
| 7 | Não conectado | Tx(+) |
| 8 | Não conectado | Rx(+) |
| 9 | Não conectado | Não conectado |

2.12.3.6 RS 232 / RS422 do LD6

A configuração padrão de cada porta COM é:

- 1 bit de partida
- 8 bits de dados
- · Sem paridade
- 1 bit de parada

Estas informações podem ser necessárias no interfaceamento com os sistemas de navios usando


padrões RS-232/422. O LD6 é um dispositivo de transmissão.




2.12.4 Rede

2.12.4.1 Settings/Network (Configurações/Rede)

Toque no botão "Network" (Rede) no menu Settings para abrir a página Rede:






2.12.4.2 Portas LAN RJ45

Existem duas portas LAN RJ45 instaladas abaixo do conector de energia, na extremidade esquerda do painel traseiro, com a etiqueta "Ethernet".


A porta superior é LAN1 e a inferior LAN2.





Para visualizar o status da porta LAN:

Toque no botão **Settings/Network/Status** (Configurações/Rede/Status) para exibir as configurações atuais das portas.



Use as setas *Para cima/Para baixo* para alternar entre as portas LAN1 e LAN2.

Name (Nome): Identifica a porta, e o status é mostrado entre parêntesis:

Up = porta conectada Down = porta desconectada

Addr (Endereço): = endereço MAC da placa de interface

IP: = endereço IP atual da porta

No modo **Static** (Estático), este é o endereço IP estático atribuído na Configuração

No modo **DHCP**, normalmente, este é o endereço IP atribuído pelo servidor DHCP externo.

- a) Se um IP for recebido do servidor, ele é exibido seguido de "(auto)".
- b) Se não for recebido um IP do servidor, a unidade volta para o IP estático.


O IP estático é exibido seguido de "(fallback)" [normalmente, isso é uma indicação de falha]

Mode (Modo): Mostra o modo selecionado em **Config** (Estático ou DHCP)

2.12.4.3 Network/Config (Rede/Configuração)

No menu LAN, toque no botão *Config* para abrir a página de configuração:






Use as setas Para cima/Para baixo para alternar entre as portas LAN1 e LAN2.

A exibição mostra o nome da porta, o endereço IP e o modo atuais.

Observe que na ilustração acima, o IP é o IP atual atribuído pelo servidor DHCP, <u>não</u> a configuração atual do endereço estático (também conhecido como **Fallback Address**.

Para alterar a configuração atual, toque no botão Next.



Use as setas *Para cima/Para baixo* para alterar o modo, se for necessário, e toque no botão Next para ir para a próxima configuração. É necessário passar por todas as quatro páginas para chegar no botão "Finish" (Finalizar), usado para aceitar as alterações.

As quatro páginas permitem ao usuário:

| Ajuste | Descrição |
|-----------------|--|
| Mode | Escolha entre Static e DHCP – a Veripos recomenda usar Static |
| Static Address | Para definir o endereço Static/Fallback |
| Subnet Mask | Para definir as informações da Máscara de Sub-rede |
| Gateway Address | Onde for necessário – use o botão Finish para confirmar as alterações. |





As LAN **DEFAULT SETTINGS** (Configurações Padrão de LAN) de fábrica são as seguintes:

Modo: **DHCP**

Static (Fallback) IP (LAN1): 192.168.002.002

Static (Fallback) IP (LAN2): 192.168.003.003

Subnet Mask: **255.255.255.000**

Gateway Address (LAN1): 192.168.002.001

Gateway Address (LAN2) 192.168.003.001

2.12.4.4 Verify QC e IP/Ethernet

A Ethernet é o método preferido de interfaceamento com o Verify QC.

Todas as interfaces podem ser suportadas usando um único cabo de rede CAT5e.

Os cabos normalmente encontrados em navios estão dentro das especificação de Ethernet.

Isso contrasta com o uso da RS232, quando são necessários diversos cabos e cabeamentos longos, que podem apresentar problemas quando são necessárias altas taxas de transmissão de dados [por exemplo, para GNSS Raw].

Todos os sinais de E/S disponíveis nas portas COM também podem ser interfaceados através da LAN.

2.12.5 Portas IP

As atribuições de porta IP do LD6 estão listadas abaixo.


| Fluxo de Dados | Soquete IP |
|------------------------|------------|
| LBAND: LBR1 – RTCMa | 9001 |
| LBAND: LBR1 - RTCMb | 9002 |
| GNSS: AsteRX2 - Raw | 9012 |
| GNSS: AsteRx2 - Config | 9013 |



| MF: SBX4 - RTCM | 9031 |
|----------------------------|-------|
| GNSS: AsteRx2 - NMEA (ZDA) | 9011 |
| UHF: PacificCrest RTCM | 9051 |
| Soluções: Out1 | 19016 |
| Soluções: Out2 | 19017 |
| Soluções: Out3 | 19018 |
| Soluções: In RTCM1 | 19013 |
| Soluções: In RTCM2 | 19014 |
| Soluções: In RTCM3 | 19015 |

2.12.6 Registro

A IMU do LD6 pode registrar todos os dados raw GNSS e de RTCM para arquivar em um formato de propriedade da VERIPOS. Por padrão, os dados registrados dos 3 últimos dias são guardados. Esta quantidade de dados é suficiente para a maioria dos requisitos de diagnóstico, no entanto, esse período de registro pode ser alterado em **Settings/Logging** (Configurações/Registro). As durações de registro disponíveis são **3, 7, 14** e **31 dias.**





Se o intervalo de registro foi aumentado para mais de 3 dias no modo LD6 e, depois, alterado para o modo VQC, o registro volta para o período de 3 dias e guarda os dados somente dos 3 últimos dias.




2.13 Arquivamento de Dados

No caso de problemas com um receptor, como perda da solução, é possível arquivar os dados raw GNSS e de RTCM em uma formato de propriedade da Veripos. Estes arquivos podem ser enviados à Veripos para análise, para determinar a causa do problema.


A quantidade de dados que será arquivada dependerá do período de registro que foi definido, descrito na seção 2.12.6.

Para arquivar dados do LD6, introduza uma memória USB na entrada USB disponível do LD6. A tela abaixo será exibida:



Selecione **Archive Log Files** (Arquivar Arquivos de Registro) para começar o arquivamento de dados registrados não processados na memória USB.

A tela mostrará, agora, que os dados estão sendo arquivados e estará disponível uma opção para cancelar a operação, se for necessário:







NOTE -

O arquivamento de dados pode demorar vários minutos e finalizará quando o ícone **Eject all** (Ejetar tudo) ficar visível.

Antes de remover a memória USB do LD6, assegure-se de que tenha pressionado a opção **Eject all**. Isso permitirá que a memória USB seja removida com segurança.

2.14 Backup da Configuração do LD6

Se for necessário, é possível fazer um backup dos ajustes da configuração do LD6. Isso permitirá que as configurações sejam recuperadas, por exemplo, após uma restauração de fábrica.

Se o software Verify QC está sendo ou foi executado no LD6, o procedimento de backup da configuração fará também o backup e salvará os arquivos de configuração do Verify QC.

O procedimento de backup da configuração faz o backup de:

- Todos os ajustes configuráveis do usuário, que podem ser realizados no visor do painel frontal do LD6; por ex.: seleção do sinal de Banda L, configurações da rede IP, configurações da porta COM, etc.
- Recuperará o Modo Verify QC ou o software Orion se eles estavam sendo executados quando o backup foi salvo.
- Configurações do software Orion se aplicável.
- Arquivos de configuração do Verify QC se aplicável (Deve ser carregado depois da Recuperação da Configuração do LD6).

Para mais informações relacionadas com backup e recuperação de arquivos de configuração do LD6 ou do Verify QC (executado integrado no LD6), contate o Helpdesk da VERIPOS.



NOTE -

Os backups da configuração somente podem ser recuperados em um LD6 que está sendo executado na mesma versão de software em que foi criada a configuração de backup.



3 Resolução de problemas

3.1 Visão geral da resolução de problemas

O LD6 usa uma tela sensível ao toque para acessar o sistema operativo Windows XP integrado.

O sistema não possui partes reparáveis pelo usuário.

A tampa não deve ser removida, exceto sob orientação de um engenheiro da VERIPOS, com a garantia de que a unidade foi isolada de toda fonte de alimentação AC e DC.

Problemas ocorridos durante o uso do sistema LD6 relacionados com a conectividade da antena, recepção do sinal de correção, erros de configuração ou relacionados com a recepção do sinal de posicionamento do satélite GNSS para inclusão no cálculo de uma solução de posição.

3.1.1 Hardware

O diagnóstico de falhas de hardware deve se limitar à verificação da segurança dos conectores e da tensão de alimentação.

É **altamente recomendado** antes de realizar uma inspeção minuciosa, verificar, primeiro, a integridade do cabo coaxial e a correta localização das antenas.

Este manual fornece algumas orientações para a resolução de problemas da IMU do LD6.

3.1.2 Falhas de energia

| Falha | Causa | Solução |
|----------------|---|--|
| Tela em branco | A função de desativação foi ativada no menu Action, mas a alimentação elétrica ainda está ligada. | Comute o interruptor da alimentação elétrica. Isso reinicializará a unidade e MMI deve aparecer. |
| | Falha na alimentação elétrica externa, desconectada ou desligada | Verifique a alimentação elétrica do LD6. Ajuste o brilho da tela usando o controle no lado esquerdo do LD6. Verifique a integridade física e elétrica das conexões elétricas da unidade. |
| | Falha na alimentação AC/DC. | Desconecte a alimentação elétrica. Verifique as tensões de entrada e saída da unidade. A potência AC do LD6 é de 110/240 V. A DC é 12-24 VDC. Reconecte a energia elétrica e reinicie o LD6. |



| Falha no LD6. | Se a tensão PSU está correta, contate o Helpdesk da VERIPOS. |
|---------------|--|
| | |

3.1.3 Falhas na habilitação/desabilitação

| Falha | Causa | Solução |
|--|---|---|
| O indicador de habilitação está na cor vermelha. | Unidade desabilitada; Modo de acesso incorreto. | Contate o Helpdesk da VERIPOS para receber o código de habilitação correto. |
| ID: 47033 S 📵 | | Introduza o código novamente. Use o Guia de Início Rápido. |
| | | Desconecte a unidade da alimentação elétrica por um minuto. |
| | | Reconecte e inicialize a unidade, e introduza o |
| Não é possível introduzir um Código de acesso. | Não recebe o sinal de Banda L. O ícone 'Sync' está na cor | A unidade precisa receber um sinal (frequência de banda L) da região de trabalho global antes de poder ser habilitada/desabilitada. |
| ID: 47033 (S) (E) | vermelha. | Assegure-se de que a antena da Banda L está conectada e que tenha uma vista clara do céu na direção do equador. |
| | | Use o Guia de Início Rápido para selecionar e confirmar que um sinal de satélite regional |

3.1.4 Falhas no sinal de Banda L

| Falha | Causa | Solução |
|---|---|---|
| O indicador Sync está na cor vermelha. | Sem sincronização com o sinal do satélite. Não recebe nenhum | Use o 'Gráfico de cobertura global' (na Seção 4) para verificar que sinal é correto para a localização atual. |
| ID: 47033 (S) (E) | sinal. A unidade deve ser reiniciada. | Vá até L-band/Config/Beams (Banda L/Configuração/Sinais) para verificar e, se necessário, modifique para o sinal regional correto. |
| | | Quando o sinal de Banda L é obtido do Inmarsat do navio. – A unidade pode ter perdido o acoplamento do sinal ou mudou para um satélite geoestacionário diferente. Confirme que o Inmarsat está rastreando o satélite correto. Verifique se foi introduzida a |
| | O navio se moveu para uma nova região de trabalho – não foi | Verifique que sinal está selecionado em L-Band/Status/ |
| | alterado o sinal que está sendo usado. | Se for necessário, consulte o Gráfico no capítulo <i>Informações de referência</i> e selecione o sinal regional, se necessário |



| Antena bloqueada. | Verifique visualmente se a rota entre a antena e o satélite está bloqueada. |
|-------------------|--|
| | Isso pode ocorrer quando o navio está no porto e/ou atracado junto a uma estrutura grande. O bloqueio também pode ser causado pela própria superestrutura do navio. Isso pode ser resolvido alterando o curso. |

| Falha | Causa | Solução |
|-------|------------------------|---|
| | Interferência. | Investigue todas as fontes de transmissões de Banda L |
| | | e transmissões de alta potência de |
| | | outras frequências. |
| | | Se for possível, desative as possíveis |
| | Antena desconectada ou | Verifique visualmente se a antena e/ou o cabo |
| | fora de operação. | DC estão danificados. Verifique as conexões |
| | | coaxiais e inspecione se a antena está |

Para o Verify QC, consulte o Manual de operações do Verify QC para orientações sobre o seu uso, quando fornecido junto com o LD6.

Para problemas relacionados com antenas e cabos, consulte o Manual de instalação do LD6 (AB-V-MA-00520) e o Guia de instalação de Antenas e Cabo Coaxial (GD-GL-VER-EQP-001) antes de instalar um equipamento de reposição, e para uma orientação geral da instalação do equipamento.



3.2 Helpdesk da VERIPOS

Para ajuda na resolução de problemas básicos, consulte a respectiva seção neste manual.

A VERIPOS incentiva a todos os usuários a informar os problemas ou dúvidas relativas à operação ao

Helpdesk, para que possam receber assistência.

Para uma ajuda geral, consulte a abrangente biblioteca de Perguntas Frequentes e o material de referência no sistema de suporte on-line da VERIPOS, o VOSS, em:

http://help.veripos.com

O Helpdesk da VERIPOS é o primeiro ponto de contato para consultas técnicas e informação sobre falhas. Ele funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Os detalhes de contato do Helpdesk estão no capítulo *Informações de contato*. A VERIPOS recomenda que o contato inicial seja realizado por e-mail.

Você pode também criar um registro de falha que será acessado no VOSS. O uso desse sistema garantirá que os detalhes de contato, descrição da falha, etc., sejam registrados corretamente, e você poderá acompanhar o progresso sem usar o e-mail.

O Helpdesk está treinado para proporcionar assistência para a maioria das dúvidas. Eles podem solicitar que a equipe técnica proporcione suporte para problemas complexos.

Para garantir uma resposta rápida, a comunicação inicial deve incluir as seguintes informações:

- Nome do usuário
- · Número de telefone

Se possível, escolha um telefone próximo ao equipamento.

- E-mail
- Nome completo do navio

A identificação correta é importante, já que a VERIPOS pode ter esquemas de instalação.

- · Nome da empresa controladora
- Código do Usuário (no painel frontal) e o "Código de acesso" atual do LD6; consulte o capítulo Operação para mais detalhes.
- Status atual do LD6
- Breve descrição de outros hardware e software da VERIPOS instalados
- Região de operação atual do navio e Lat/Long.
- Status do navio

Está atracado, em trânsito, em operação ou desativado devido a uma falha?

- Histórico de falhas, incluindo a hora em que um problema ocorreu.
 - É uma instalação nova que ainda não foi comissionada?
 - O problema surgiu repentinamente em um sistema que estava operacional?
 - O sistema deixou de funcionar após ser movido para uma nova região?

Descrição da falha

Após receber as informações básicas, o Helpdesk irá emitir um registro de falha. Os usuários podem acessar o registro no site do VOSS.



4 Informações de referência

4.1 Licença de acesso ao serviço e Formulário de notificação de serviço

4.1.1 Licença de acesso ao serviço

Os sinais de correção da VERIPOS são fornecidos como um serviço pago.

Para receber este serviço, o usuário deve, primeiro, ter uma **Licença de Acesso ao Serviço** (SAL). A licença tem a forma de um contrato entre a empresa do usuário e o Departamento de operações da VERIPOS.

O equipamento não pode ser usado antes de obter um código de habilitação do Helpdesk da VERIPOS. O Helpdesk não está autorizado a expedir um código se não houver uma SAL ativa e seu número não puder ser determinado. Para evitar atrasos, o usuário deve manter um registro do número SAL associado à sua unidade.

4.1.2 Formulário de notificação de serviço

Para habilitar ou desabilitar o equipamento, os códigos devem ser obtidos com o Helpdesk da VERIPOS. A solicitação dos códigos de habilitação/desabilitação deve ser feita usando o **Formulário de Notificação de Serviço** (SNF). Ele deve ser enviado, por e-mail, ao Helpdesk da VERIPOS no: **helpdesk@veripos.com**



A versão atual do SNF pode ser baixada do site de suporte on-line da VERIPOS:

http://help.veripos.com

Se for necessário, a solicitação de habilitação também pode ser realizada por telefone, com o Helpdesk da VERIPOS. Consulte a seção *Informações de contato* para ver os números de telefone. Antes de ligar, consulte um SNF e assegure-se de que todas as informações necessárias estão disponíveis.



4.2 Gráfico de cobertura global





Figura 7. Gráfico de cobertura global

Um Gráfico de cobertura global da VERIPOS pode ser encontrado no Sistema de suporte on-line da VERIPOS: http://help.veripos.com




4.3 Estrutura do menu do LD6

LD6 Top Level Menu LD6 with MF & UHF cards




^{*} Button appears only where fitted

Estrutura do Menu Geral do LD6




Estrutura do Menu da Banda L do LD6






Estrutura do Menu do GNSS do LD6




^{*} Manual Tuning page is only available whenin Manual Mode

Estrutura do Menu do MF do LD6





Estrutura do Menu do UHF do LD6




^{*} Solutions option will not be available when the LD6 is in QC Mode

Estrutura do Menu das Soluções do LD6


^{**} Correction Input is not available if MF or UHF Modules are not Installed
*** PPP Service is only available when both Ultra and Apex Serivices are enabled on the same unit





^{*} Only shown if an external monitor is connected to the LD6

Estrutura do Menu das Ações do LD6



Estrutura do Menu das Configurações do LD6

^{**} QC mode will be shown when in LD6 mode and LD6 mode shown when in QC mode




4.4 Adicionar um Sinal do usuário

O recurso de "Sinal do Usuário" é fornecido para a entrada manual dos sinais de satélite novos para receber correções da VERIPOS.

Use este canal para a sua região de trabalho SOMENTE quando aconselhado pela VERIPOS.


Vá até *LBand/Config/Beams User Beams/Edit* (Banda L/Configurações/Sinais do Usuário/Editar)



Use os botões de seta para selecionar os nomes predefinidos, 'User 1-3' (Usuário 1-3).

Quando for necessário introduzir uma nova frequência de sinal:

Em **User beam** (Sinal do usuário) para editar (User 1-3), toque em **Edit** e use os botões de **Seta** / **Next** para introduzir a frequência e a taxa de bit (normalmente, 1200).



Toque em Update (Atualizar) para introduzir a frequência. Finalmente, vá até *Home/Lband/Config/Beams* (Inicial/Banda L/Configurações/Sinais) e *Enable* (Habilitar) o Sinal do Usuário, como necessário.

Manual de operação do LD6



Change Beam

Current Beam: Name: User1

Freq: 1539.9825 MHz

98W Frame Sync: ✓
User1 ✓ Signal Lock: ✓
AORE



Close



5 Informações de contato

Todos os contatos iniciais relativos a problemas técnicos ou suporte devem, primeiramente, ser enviados ao Helpdesk da VERIPOS. Quando for apropriado, o Helpdesk enviará os problemas às equipes de operações regionais e de engenharia.

5.1 Helpdesk da VERIPOS

Telefone do Helpdesk +44 (0)1224 965900

E-mail do Helpdesk helpdesk@veripos.com

Suporte on-line da VERIPOS http://help.veripos.com



Se for enviar o equipamento de volta para a VERIPOS, contate o Helpdesk para receber o endereço de remessa, segundo a área de operação do usuário.

5.2 Localização de escritórios da VERIPOS

Endereço do escritório da Veripos no Reino Unido:



Veripos House, 1B Farburn Terrace, Dyce, Aberdeen. AB21 7DT Escócia, Reino Unido

Para outros locais, consulte o www.veripos.com